


Bruksanvisning




Master T70

Monteringsanvisningar

Följande delar används under monteringen. Kontrollera att marken är plan och ren. Öppna kartongen, ta ut följande delar en i taget och lägg dem i ordning.

Lista över delar

Nummer	Namn	Antal	Nummer	Namn	Antal
1	Huvudram	1	15	Övre kåpa, H stolpe	1
2	V stolpe	1	16	Nedre kåpa, H stolpe	1
3	H stolpe	1	17	Övre givarkabel	1
4	V&H handtagsram	1	18	Mittre givarkabel	1
5	Konsol	1	19	Nedre givarkabel	1
6	Motorkåpa	1	20	Sexkantskruv M10*20	6
7	Motorkåpa, V sidoskydd	1	21	Sexkantskruv M8*15	4
8	Motorkåpa, H sidoskydd	1	22	Insexskruv M8*15	4
9	Övre kåpa, V handtag	1	23	PH självgående skruv M4*15	16
10	Nedre kåpa, V handtag	1	24	PH Truss ST-skruv	14
11	Övre kåpa, H handtag	1	25	Platt bricka $\varnothing 10,5 * \varnothing 20 * t 2,0$	6
12	Nedre kåpa, H handtag	1	26	Invändig tandad låsbricka $\varnothing 8,4 * \varnothing 15 * t 0,8$	8
13	Övre kåpa, V stolpe	1	27	Säkerhetsnyckel	1
14	Nedre kåpa, V stolpe	1	28	Nätsladd	1




1 Huvudram




2 V stolpe



3 H stolpe



4 V&H handtagsram



5 Konsol



27 Säkerhetsnyckel




28 Nätsladd




9 Övre kåpa, V handtag



11 Övre kåpa, H handtag



13 Övre kåpa, V stolpe




15 Övre kåpa, H stolpe




10 Nedre kåpa, V handtag



12 Nedre kåpa, H handtag



14 Nedre kåpa, V stolpe



16 Nedre kåpa, H stolpe

Verktyg som behövs för monteringen:


- ✓ Stjärnskruvmejsel
- ✓ L-formad stjärnskruvmejsel
- ✓ U-nyckel
- ✓ Insexnyckel $\varnothing 6$ mm (medföljer som reservdelar)

Monteringssteg:

Öppna kartongen, ta ut ovanstående delar och lägg dem försiktigt i ordning på marken.


Kom ihåg:

Detta är en mycket tung maskin. För att undvika olyckor krävs 4 personer för att lyfta ut huvudramen.




Steg 1:

Använd stjärnskruvmejseln för att ta bort motorkåpan (6), motorkåpan V skydd (7) och motorkåpan H skydd (8) från huvudramen.




Steg 2:

Använd U-nyckeln för att fästa V och H stolpe (2 och 3) på huvudramen med sexkantskruvar M10*20 (20) och platta brickor $\varnothing 10,5 * \varnothing 20 * t 2,0$ (25). Dra inte åt dem hårt! Koppla sedan samman den mitre givarkabeln (18) med den nedre givarkabeln (19).




Steg 3:

Använd sexkantnyckeln $\varnothing 6$ mm för att fästa V&H handtagsram (4) i V och H stolpe (2 och 3) med insexskruvar M8*15 (22) och invändiga tandade låsbrickor (26). Dra åt samtliga skruvar ordentligt.




Steg 4:

Använd U-nyckeln för att fästa konsolen (5) på V&H handtagsram (4) med sexkantskruvar M8*15 (21) och invändiga tandade låsbrickor (26). Dra sedan den övre givarkabeln (17) genom hålet i V&H handtagsram (4) och anslut den till den nedre givarkabeln (18). Sätt säkerhetsnyckeln (27) på det gula klistermärket på konsolen.




Steg 5:

Använd stjärnskruvmejseln och den L-formade stjärnskruvmejseln för att fästa den övre kåpan, V handtag (9) på den nedre kåpan, V handtag (10). Fäst sedan den övre kåpan, H handtag (11) på den nedre kåpan, höger handtag (12) med självgående stjärnskruvar M4*15 (23). Dra åt skruvarna ordentligt.



Steg 6:

Använd stjärnskruvmejseln för att fästa den övre kåpan, V stolpe (13) och den övre kåpan, H stolpe (15) på V och H stolpe (2 och 3) med PH Truss ST-skrivar (24). Fäst sedan den övre kåpan, V stolpe (13) på den nedre kåpan, V stolpe (14) och den övre kåpan, H stolpe (15) på den nedre kåpan, H stolpe (16) med självgående stjärnskruvar (23). Dra åt skruvarna ordentligt.




Steg 7:

Använd stjärnskruvmejseln för att fästa motorkåpan (6), motorkåpan V skydd (7) och motorkåpan H skydd (8) på huvudramen med PH Truss ST-skruvar (24).

Försiktigt!

- ✓ Kontrollera att ovanstående montering genomförts korrekt enligt de angivna stegen innan du ansluter utrustningen till ett eluttag.
- ✓ Läs igenom följande instruktioner noga innan du använder löpbandet.

Flyttinstruktioner



Flytta löpbandet

- ✓ Se till att löpbandet står helt stilla innan du försöker flytta det.
- ✓ Stå bakom löpdäckets bakände. Lyft upp löpdäckets bakände enligt pilen i ovanstående bild.
- ✓ Skjut löpbandet framåt till önskad plats och stanna. För försiktigt ned bakänden mot marken.

Obs!

- ✓ Se till att nätsladden dragits ut ur vägguttaget innan du flyttar löpbandet. Annars kan kontakten och uttaget skadas.

Instruktioner för säker användning

Tack för att du har köpt vår produkt. Det är viktigt att du läser igenom hela instruktionsboken innan utrustningen monteras och används. Utrustningen kan endast användas på ett effektivt och säkert sätt om den monteras, underhålls och används enligt anvisningarna. Du ansvarar för att se till att alla som använder utrustningen känner till alla varningar och försiktighetsåtgärder. Förvara den här bruksanvisningen på en säker plats för framtida referens.

- ✓ Strömmen kan anslutas efter att löpbandet monterats på korrekt sätt enligt monteringsanvisningarna. Se till att inte eluttaget blockeras av själva löpbandet när du placerar ut det. Annars kan det bli svårt att ansluta löpbandet till uttaget.
- ✓ För att undvika elektrostatiska störningar ska kontakten sättas in i ett jordat eluttag. Om eluttaget inte är ordentligt jordat kan det göra att datorn inte fungerar ordentligt, eller till och med tar skada. Nätsladden från originalförpackningen är endast avsedd för användning med löpbandet. Om den är skadad kan du köpa en ny från vår återförsäljare.
- ✓ Undvik störningar av elektriska kretsar genom att inte använda andra elektriska apparater i samma krets. Det kan leda till instabil användning eller skador på båda apparaterna.
- ✓ Löpbandet är avsett för träning inomhus och får inte användas utomhus. Löpbandet bör placeras på en ren plats som är skyddad från fukt. Observera att löpbandet inte får placeras på en tjock matta eller liknande material som gör att luften inte kan flöda under löpbandet. Löpbandet är endast avsett att användas som träningsutrustning och får inte användas för något annat syfte.
- ✓ När du tränar bör du inte bära långa eller lösa klädesplagg som kan fastna i löpbandet och orsaka skador. Vi rekommenderar att du använder gymnastik- eller löparskor.
- ✓ Ta inte bort skyddskåporna utan anledning. Om kåporna öppnas för underhåll ska kontakten först dras ut från nätuttaget.
- ✓ Under löpträning bör barn hållas borta från löpbandet för att undvika olyckor.
- ✓ Om barn använder löpbandet ska de vara under noggrann uppsikt av en vuxen eller en professionella tränare.
- ✓ När du använder löpbandet för första gången ska du komma ihåg att hålla i handtaget med två händer tills du känner att du anpassat dig till situationen. Därefter kan du släppa handtagen.
- ✓ Fäst säkerhetsnyckeln (röd) på lämpligt ställe på kläderna. För att förhindra olyckor under träningen kan säkerhetsnyckeln dras ut så att löpbandet stoppas.
- ✓ Stäng av strömbrytaren, dra ut kontakten och lägg den på en säker plats efter användning.
- ✓ Ta inte i rörliga delar under träning.
- ✓ Pulsgivaren är inte medicinsk utrustning. Det finns många faktorer som kan göra att värdena inte stämmer, så resultaten som visas är endast avsedda som referens.
- ✓ Om du upptäcker någon fara under träningen bör du ta tag i handtagen på båda sidor och kliva av bandet på marken eller plattformarna på sidorna.
- ✓ Under träning bör du ha ett säkerhetsområde på 2 000 mm*1 000 mm runt löpbandet så att du kan hoppa av om det inträffar en olycka.



- ✓ Fritt utrymme för säker användning vid träning är 2 000 mm (L)*1 000 mm (B)*2 250 mm (H).
- ✓ Löpbandet är avsett för träning inomhus och får inte användas utomhus. Använd maskinen för aerobisk träning och konditionsträning, för att förbättra hjärt- och lungfunktionerna och som komplement till styrketräning.
- ✓ Du får inte ändra utrustningens ursprungliga konstruktion och syfte.

Användning

Displayfönster:

Huvuddisplay: Kalorier/puls, tid, avstånd, lutning, hastighet

Extradisplay: Lutning/puls/kalorier, avstånd, tid, hastighet



Knappar:

- 1). START: Tryck på den här knappen för att starta maskinen med en inledande hastighet.
- 2). STOP: Tryck på den här knappen om du vill stoppa maskinen och övergå till standbyläge.
- 3). MODE: Tryck på den här knappen om du vill ställa in nedräkningsläge för TIME (tid), CALORIES (kalorier) och DISTANCE (avstånd) när maskinen är i standbyläge.
- 4). PROGRAM: Tryck på den här knappen om du vill välja funktionsprogram P1-P6 när maskinen är i standbyläge.
- 5). SPEED +: Tryck på den här knappen om du vill öka hastigheten.
- 6). SPEED -: Tryck på den här knappen om du vill minska hastigheten.
- 7). INCLINE+: Tryck på den här knappen om du vill öka lutningen.
- 8). INCLINE-: Tryck på den här knappen om du vill minska lutningen.
- 9). "0,1,2,3,4,5,6,7,8,9, incline, speed" som snabbkombination: används för att snabbt ställa in hastighet, lutning. Snabbinställning: om du trycker på 12, är ordningen enligt följande: tryck först på 1 (extradisplayens avståndsfönster visar 1.0), tryck sedan på 2 (extradisplayens avståndsfönster visar 1.2), tryck därefter på 0 (extradisplayens avståndsfönster 12.0). Tryck slutligen på lutnings- eller hastighetsknapparna för att ställa in lutning eller hastighet till 12. Om du trycker på 5 (extradisplayens avståndsfönster visar 5), sedan på 9 (extradisplayens avståndsfönster visar 5.9) och sedan på valfri siffra (extradisplayens avståndsfönster visar 59 och siffran du angav). Med snabbinställningen visar extradisplayens avståndsfönster det inställda värdet, som måste bekräftas inom 5 sekunder. Om användaren inte bekräftar inmatningen av hastighet eller lutning avbryts inställningen, och det nuvarande aktuella avståndsvärdet visas i extradisplayens avståndsfönster.
- 10). MARATHON: Tryck på den här knappen om du vill starta maskinen på ett inledande avstånd (42,2 km). Du kan ändra hastigheten och lutningen manuellt.

Användning:

1. När maskinen är i standbyläge kan du trycka på startknappen för att starta maskinen.
2. Tidnedräkningsläge:
 - 1) När maskinen är i standbyläge kan du trycka en gång på knappen "Mode". Tidsfönstret börjar då blinka. Den inledande nedräkningstiden är 30 minuter. Tryck på Speed +/- om du vill justera nedräkningsparametrarna. Inställningsintervallet är 5:00---99:00 minuter, och varje tryck på knappen motsvarar 1:00 min.
 - 2) Tryck på startknappen. När det inställda tidsvärdet räknats ned till noll stannar maskinen och övergår automatiskt till manuellt läge.
3. Avståndsnedräkningsläge:
 - 1) När maskinen är i standbyläge kan du trycka två gånger på knappen "Mode". Tidsfönstret börjar då blinka.

Det inledande nedräkningsavståndet är 5 km. Tryck på Speed +/- om du vill justera nedräkningsparametrarna. Inställningsintervallet är 0,50–99:00 minuter, och varje tryck på knappen motsvarar 0,1 km.

2) Tryck på startknappen. När det inställda avståndsvärdet räknats ned till noll stannar maskinen. Därefter övergår den automatiskt till manuellt läge.

4. Kalorinedräkningsläge:

1) När maskinen är i standbyläge kan du trycka tre gånger på knappen "Mode". Tidsfönstret börjar då blinka. Det inledande kaloriantalet för nedräkning är 10 cal. Tryck på Speed +/- om du vill justera nedräkningsparametrarna. Inställningsintervallet är 20–990. Varje tryck på knappen motsvarar 10 cal.

2) Tryck på startknappen. När det inställda kaloriantalet räknats ned till noll stannar maskinen. Därefter övergår den automatiskt till manuellt läge.

Inbyggt program: P1 – P6:

Systemet har 6 inbyggda program, P1–P6. Tryck på knappen "Program" i standbyläget. Extradisplayens avståndsfönster visar "P1-P6", och punktmatrixskärmen visar "PROGRAM 1" till "PROGRAM 6". Därefter visas hastighetsläge och lutningsläge. På den första raden visas hastigheten och på den andra visas lutningen. Efter att du valt önskat program blinkar extradisplayens tidsfönster med den förinställda tiden 30:00. Ställ in önskat värde med knapparna "Incline+", "Incline-", "Speed+" och "Speed-". Tryck sedan på knappen "Start" för att starta det inbyggda programmet. Det inbyggda programmet är uppdelat i 16 avsnitt, där varje avsnitt motsvarar den inställda tiden/16. Hastighet, program och lutning för varje segment visas i följande tabell. När programmet går till nästa segment visar extrafönstrets lutnings- och hastighetsfönster lutnings- och hastighetsvärdet för nästa segment. Samtidigt hörs fyra tonstötter. När programmet går till nästa segment övergår hastigheten till det standardvärde som anges i programmet. Tiden räknar ned till 0 och programmet avslutas. Samtidigt avger maskinen en ihållande ton. När tonen avslutas övergår maskinen automatiskt till nedjoggningsläge, där hastigheten är hälften av den inställda hastigheten för programmet. Det här läget varar i 2:30 minuter, varefter 3 tonstötter hörs och motorn stannar.

P01	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Hastighet	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8	4,8
	Lutning	0	2	4	5	5	4	3	1	3	5	5	4	3	2	1	0
P02	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Hastighet	6,4	8,8	8,8	6,4	8,8	8,8	6,4	8,8	8,8	6,4	8,8	8,8	6,4	8,8	8,8	6,4
	Lutning	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
P03	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Hastighet	5	4	6	7	8	9	10	11	12	13	13	12	10	8	7	5
	Lutning	0	2	3	4	3	2	1	2	3	2	1	3	4	5	3	2

P04	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Hastighet	5	8	10	12	14	14	14	14	14	14	14	10	8	8	7	5
	Lutning	4	4	6	6	8	9	8	7	6	5	8	8	6	6	4	4
P05	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Hastighet	6,4	6,4	8,0	6,4	6,4	8,0	6,4	6,4	8,0	6,4	6,4	8,0	6,4	6,4	8,0	6,4
	Lutning	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0	0	5	0
P06	Segment	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	Hastighet	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Lutning	0	1	1	2	2	3	3	2	2	1	1	2	2	1	1	0

PULS:

När användaren hållit tag om handpulsgivarna med båda händerna i 10 sekunder, visar PULSE-fönstret användarens aktuella hjärtfrekvens.

Omvandling från metriskt system och kalibrering av lutning:

1. Tryck på startknappen, ta bort säkerhetsnyckeln och sätt sedan in den för att starta läget för omvandling från det metriska systemet. Tryck på hastighet "+", "-" för att välja MM/INCH ("SI" betyder metriskt system, "Eng" betyder engelskt system). Tryck på startknappen när du bekräftat.
2. När produkten är i standbyläge sätter du 4 fingrar på hastighet "+" och "-" samt lutning "+" och "-" och trycker samtidigt för att starta om inställningen.

Felvisning:

Under driften kan invertern vidta olika skyddsåtgärder. I extradisplayens tidsfönster visas följande:

- A. Er 1 Displaykortet har inte fått någon signal på 30 sekunder.
- B. Er 3 Överspänningsskydd.
- C. Er 4 Överströmskydd.
- D. Er 5 Överbelastningsskydd.
- E. Er 6 Motorn fråkopplad.
- F. Er 7 Invertern tar inte emot någon signal.
- G. Er 9 Inverterns MCU är trasig.
- H. Er 10 Inverterns MCU överhettas.
- I. SAFE Säkerhetsskydd.

Säkerhetsåtgärder vid träning:

Kontakta en läkare eller träningsexpert innan du börjar träna. Han eller hon kan rekommendera lämplig träningstid, puls och intensitet med hänsyn till din ålder och kondition. Om du upplever obehag eller smärta i bröstet, oregelbundna hjärtslag eller illamående under träning ska du sluta omedelbart. Kontakta läkare innan du fortsätter att träna.

Underhållsinstruktioner

Obs!


Se till att strömmen är bruten innan något underhåll genomförs på maskinen.

- ✓ Noggrann rengöring kan utöka maskinens livslängd. Torka bort damm regelbundet, särskilt damm som samlas vid sidan av löpmattan så att inget damm tränger in under den.
- ✓ Kontrollera att skorna är rena så att de inte drar med skräp och smuts till löpmattan och löpdäcket.
- ✓ Löpmattans yta måste rengöras med en fuktig trasa och tvål. Se till att inte stänka vatten på elektriska delar.

Varning!

- ✓ Se till att dra ut kontakten innan löpbandets skydd tas bort.
- ✓ Öppna motorluckan och dammsug de invändiga delarna minst en gång om året.
- ✓ Löpmattan ska smörjas med silikonolja.
- ✓ Löpdäcket och löpmattan har smörjts med silikonolja innan leveransen.
- ✓ Smörjningen minskar motståndet mellan däcket och mattan.
- ✓ Bra smörjning har stor inverkan på löpbandets livslängd. Vi föreslår att den ska smörjas en gång i kvartalet, detta beror på hur mycket maskinen används. Gör en manuell kontroll varje vecka för att kontrollera om mattan behöver smörjas.
- ✓ Vi föreslår att du köper smörjolja från vår lokala återförsäljare.

Applicering av silikonolja:



- ✓ Luta löpbandet i cirka 45 grader enligt bilden ovan.
- ✓ Lyft löpmattan med en hand och applicera lite smörjolja på löpdäcket. Låt silikonoljan rinna mot andra sidan av löpdäcket. När oljan runnit över mittlinjen placerar du utrustningen i vågrätt läge igen.
- ✓ Starta utrustningen och gå långsamt på löpbandet i ett par minuter så att smörjoljan sprids över hela löpmattan. Öka hastigheten ett tag för att avsluta smörjningen.

Obs!

- ✓ Applicera inte för mycket smörjolja på en gång.
- ✓ Torka upp extra olja på löpmattans sidor och yta med en trasa efter smörjningen.

Vi rekommenderar att du smörjer löpbandet enligt nedan.

Träningsfrekvens

Inaktiv användare (mindre än 3 timmar i veckan)

Aktiv användare (3–5 timmar i veckan)

Mycket aktiv användare (mer än 5 timmar i veckan)

Smörjschema

en gång om året

en gång i halvåret

var tredje månad

Vi föreslår att du köper smörjande silikonolja från vår lokala återförsäljare eller kontaktar oss direkt.

Underhållsinstruktioner:


1. För att hålla det elektriska löpbandet i gott skick och förlänga dess livslängd, bör du stänga av strömmen efter två timmars användning och låta löpbandet vara i 10 minuter innan det används igen.
2. Om löpmattan är för lös kommer den att glida under löpningen. Om den sitter för tätt försämras funktionen hos elmotorn, slitaget på löpmattan ökar och hela maskinen kan skaka. Om du vill testa om löpmattans spänning är lagom kan du hålla upp löpmattan från löpdäcket cirka 50–75 mm.
Justera löpmattan så att den är i mittenläge och lämpligt hårt spänd
För att kunna använda löpbandet på bästa sätt måste du justera löpmattan till bästa möjliga läge.

Justera löpmattan så att den är placerad i mitten:

Placera löpbandet på plan mark.

Se till att löpbandet går i cirka 3,5 KM/H

Om löpmattan lutar åt höger, vrider du den högra justerskruven 1/2 varv medurs och vrider sedan den vänstra justerskruven 1/2 varv moturs. Se figur A:



◆ Fig. A

Om löpmattan lutar åt vänster, vrider du vänster justerskriv 1/2 varv moturs. Se figur B:




Fig. B1

V-Justering av mattan:

Efter lång tids träning kan bandet bli slitet eller sitta löst. I så fall måste du av säkerhetsskäl vidta lämpliga justeringar. Kontrollera så här: om du under normal löpning sätter ned foten på löpmattan och tycker att det känns som att mattan ibland stannar till, tyder det på att löpmattan eller kilremmen sitter löst. Genomför då ytterligare kontroller. Så här kan du se vilka komponenter som är lösa: lossa de sex skruvarna på skyddskåpan ovanför bandet, kör löpbandet med en hastighet av 1 KM/H och ställ dig sedan på löpmattan och håll tag i handtagen med båda händerna. (Vi rekommenderar att du kliver på och belastar löpmattan med löparens vikt.)

- ✓ Om stegkraften inte kan stoppa löpmattan tyder det på att kilremmen och mattan är lagom hårt spända.
- ✓ Om du känner att den direkta stegstyrkan får löpbandet att stanna, men kilremmen och framrullen fortfarande rullar, tyder det på att löpmattan sitter löst och att lämplig justering bör genomföras för säker användning. (Mer information om justering av löpmattan finns i underhållshandboken.)
- ✓ Om du känner att stegstyrkan får löpmattan och kilremmen att sitta löst, bör lämpliga justeringar göras för säker användning.

Justering

✓ **Steg 1:**

Ta bort de sex skruvarna på löpbandets främre skyddskåpa och plocka bort kåpan.

✓ **Steg 2:**

Lossa (men ta inte bort) de fyra skruvarna på den fasta motorbasen och justera sedan med en skiftnyckel. Vrid sakta på motoraxeln och bandet mellan framrullen. Om den är för lös kan du vrida den till 100 % ribbning, om den sitter för löst kan du vrida den till mycket begränsad ribbning. Efter den här justeringen kan du vrida 80 % av ribbningen om det är mer lämpligt. Justera det ribbade bandets åtdragning så att det går att vrida till 80 % i det här läget.

✓ **Steg 3:**

Sätt tillbaka och fäst skruvarna till motorkåpan.

Fel och felsökning:

Fel	Orsak	Felsökning
Löpbandet startar inte	1. Kontakten är inte inkopplad eller så är strömbrytaren inte på. 2. Löpbandets överströmskydd är frånkopplat 3. Överströmskyddet för inomhusbruk är frånkopplat 4. Säkerhetsnyckeln är utdragen	1. Sätt in kontakten eller aktivera strömbrytaren 2. Byt säkring eller tryck på återställningsknappen 3. Återställ överströmskyddet 4. Sätt säkerhetsnyckeln på rätt plats
Löpbandets matta slirar	Mattan är inte åtdragen	Justera mattans åtdragning (se underhållshandboken)
Poly V-remmen glider	Remmen är inte åtdragen	Justera remmens åtdragning (se underhållshandboken)
Löpbandet är inte centrerat	Rullens balans har inte justerats ordentligt	Justera mattan så att den sitter centralt (se underhållshandboken)
Det hörs konstiga ljud från löpbandet under träning	En mutter har lossnat	Dra åt aktuella muttrar

Om det uppstår något annat fel på löpbandet bör du kontakta vårt servicecenter eller ringa oss direkt för att få hjälp att åtgärda felet.

Garanti

Omfattning: Skador som inte orsakas av någon person under förutsättning att produkten används enligt instruktionerna. Garantibeviset gäller endast den ursprungliga köparen, garantin kan inte överlåtas.

Garantiperiod: Ett år från inköpsdatum.

Följande omfattas inte av garantin:

- ✓ Skador som uppstår på grund av överdriven användning, vårdslöshet, olyckor eller obehöriga justeringar.
- ✓ Skador som orsakas av felaktig justering av skruvar och drivrem.
- ✓ Skador som orsakas av felaktigt underhåll.
- ✓ Övriga skador som orsakas av felaktig användning.

Reparationer och byte av delar:

Alla reservdelar kan köpas från vårt företag.

Generalaget: Vartex AB

Batterivägen 14, 43232 Varberg

Tel: 0340-646000



www.masterfitness.se